



Signolux fyrtårn



Signolux fyrtårn er en af Signolux-systemets alarmmodtagere. Fyrtårnet modtager trådløst alarmsignaler og ringetoner fra fx dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signolux alarmsystemet.

Signolux fyrtårn laver alarmsignalerne om til både kraftige lysblink og en lyd, der indikerer hvilken alarm, der er aktiveret. Fyrtårnet kan indstilles til kun at give lyd, kun at give kraftige lysblink eller begge dele samtidigt. På displayet er der otte forskellige symboler, der ligeledes indikerer hvilken alarm, der er aktiveret.

Signolux fyrtårn fungerer med alle Signolux-sendere:

- Signolux direkte sender
- Signolux akustisk sender
- Signolux lydmonitor
- Signolux dørtryk
- Signolux røgalarm
- Signolux Alarmo

Der kan anvendes et ubegrænset antal Signolux-modtagere til samme Signolux-sender.

Signolux fyrtårn anvender enten fire genopladelige batterier eller tilsluttes 230 V.

Fyrtårnet kan placeres på et bord eller en hylde og kan nemt tages med rundt i boligen.

Derudover er der mulighed for at tilslutte en pude- eller sengebundsvibrator (tilbehør) direkte til Signolux fyrtårn.



Specifikationer

Signaloverførsel	FM 468,425 Mhz
Rækkevidde	Op til 75 m
Strømforsyning	Jå
Batterier	4 stk. Ni-MH genopladelige AAA-batterier
Batteribackup	Op til 3 uger med fuldt opladte batterier
Input	Strømforsyning
Output	Aux til pude- og sengebundsvibrator
Justerbar lydstyrke	0-90 dB ved 1 m afstand
LED	Indikerer batteristatus
Symboler	8 forskellige med lysdioder
Akustisk alarm	16 melodier med forskellige frekvenser
Deaktivering af alarmsignal	Jå
Mål (hxbxd)	143 x 80 mm
Vægt	250 g
Farve	Hvid
Materiale	ABS-plast

Tilbehør



Strømforsyning
300-10-103-00



Ni-MH genopladeligt
AAA-batteri
4 stk. er nødvendigt
374-30-330-00



Pudevibrator
300-10-100-00



Sengebundsvibrator
890-15-405-00