

T20 Transmitter 4.0



Lærermikrofon

T20 Transmitter 4.0 er en lærermikrofon og en del af EDU system 4.0, der er et sound field lydsystem, som anvendes til undervisning, foredrag og lignende.

EDU system 4.0 forbedrer lydmiljøet og dermed også læringsmiljøet for alle i undervisningslokalet. Lydsystemet kan sammensættes efter behov og kombineres med op til to lærermikrofoner, et valgfrit antal elevmikrofoner og X40 Transceivers, som muliggør direkte streaming af lyd til compatible høreapparater eller hovedtelefoner, samt et passende antal højttalere.

Læreren kan vælge enten at bære T20 Transmitter om halsen og benytte de indbyggede mikrofoner, eller at anvende en ekstern mikrofon og komme enheden i lommen.

På fronten af lærermikrofonen er der en praktisk mute-knap, som gør det nemt og hurtigt at slå mikrofonen til og fra. Udover at lydsystemet forstærker og fordeler lærerens stemme jævnt i undervisningslokalet, så aflaster det også lærerens stemme, da læreren kan tale i et normalt stemmeleje hele dagen.



Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530
www.phonicear.dk
mail@phonicear.dk

T20 Transmitter 4.0



Radiotransmission	Audinor proprietær RF, 2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Rækkevidde	Op til 20 meter
Mikrofonindstillinger	Omni, retningsbestemt og mute
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Polymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	Op til 2 timer
Batterilevetid	12 timer
Lydindgang 1	Linjeindgang: Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Lydindgang 2	Mikrofonindgang: 4-polet 3,5 mm jackstik CTIA standard
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

Pakkens indhold (90060146)

T20 Transmitter 4.0

Halssnor

Silikonecover i sandfarve

Audiokabel med magnetisk stik og 3,5 mm jackstik

Brugervejledning

Tilbehør



90060143
Strømforsyning
til usb-lade-
kabel



90060138
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik
til en enhed



90060156
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik
til to enheder



90060157
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik
til tre enheder



90060158
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik
til fire enheder



90060139
Audiokabel
med magnetisk
stik og 3,5 mm
jackstik



90060140
Silikonecover
i sandfarve



90060141
Silikonecover
i grå



90060137
Halssnor



90060159
Hovedbåren
mikrofon



90060131
Filttaske til
to enheder



90060160
Filttaske til
fire enheder



90060155
C20 Charger 4.0
ladekuffert til
20 enheder