

T10 Transmitter 4.0



Elevmikrofon

T10 Transmitter 4.0 er en elevmikrofon og en del af EDU system 4.0, der er et sound field lydsystem, som anvendes til undervisning, foredrag og lignende.

EDU system 4.0 forbedrer lydmiljøet i undervisningslokalet og understøtter et bedre læringsmiljø for både elever og lærere. Lydsystemet kan sammensættes efter behov og kombineres med op til to lærermikrofoner, et valgfrit antal elevmikrofoner og X40 Transceivers, som muliggør direkte streaming af lyd til compatible høreapparater eller hovedtelefoner, samt et passende antal højttalere.

T10 Transmitter har en intuitiv "tryk og tal"-knap på fronten, som aktiverer mikrofonen, når den holdes inde. Alternativt kan enheden konfigureres med "løft og tal"-funktion.

Der kan være én aktiv T10 Transmitter ad gangen. Når en elev taler, lyser de øvrige mikrofoner rødt for at vise, at lydsystemet er i brug, hvilket skaber struktur og ro i klassedialogen. Mikrofonen leveres med et silikonecover, så den ligger stabilt på bordet.

Elevmikrofonen har retningsbestemte mikrofoner, der effektivt reducerer baggrundsstøj og sikrer en klar lyd gengivelse.



T10 Transmitter 4.0



Radiotransmission	Audinor proprietær RF, 2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Rækkevidde	Op til 20 meter
Mikrofonindstillinger	Omni, retningsbestemt og mute
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Polymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	Op til 2 timer
Batterilevetid	12 timer
Lydingang 1	Linjeindgang: Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Lydingang 2	Mikrofonindgang: 4-polet 3,5 mm jackstik CTIA standard
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

Pakkens indhold (90060147)

T10 Transmitter 4.0

Silikonecover i grå

Brugervejledning

Tilbehør



90060143
Strømforsyning
til usb-lade-
kabel



90060138
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik
til en enhed



90060156
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik
til to enheder



90060157
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik
til tre enheder



90060158
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik
til fire enheder



90060139
Audiokabel
med magnetisk
stik og 3,5 mm
jackstik



90060140
Silikonecover
i sandfarve



90060141
Silikonecover
i grå



90060137
Halssnor



90060159
Hovedbåren
mikrofon



90060131
Filttaske til
to enheder



90060160
Filttaske til
fire enheder



90060155
C20 Charger 4.0
ladekuffert til
20 enheder