

X40 Transceiver 4.0



Mellemlid og personlig mikrofon

X40 Transceiver 4.0 er en enhed, der gør det muligt at streame lyd fra mikrofonerne i EDU system 4.0 direkte til compatible høreapparater og compatible enheder med Auracast™, fx trådløse hovedtelefoner og høreapparater*. Det betyder, at elever nemt kan følge med i undervisningen.

EDU system 4.0 er et lydsystem, der forbedrer lydmiljøet og dermed også læringsmiljøet for alle i undervisningslokalet. Lydsystemet er fleksibelt og kan tilpasses individuelle behov. Det kan kombineres med op til to lærermikrofoner, et valgt antal elevmikrofoner og højttalere, så det passer til den enkelte klasse og undervisningsform.

X40 Transceiver kan også anvendes uafhængigt af EDU system. I så tilfælde fungerer den som bordmikrofon for den hørehæmmede elev, hvilket gør den særligt velegnet i fx gruppearbejde. Derudover kan eleven nemt tage X40 Transceiver med til andre lokaler, hvor EDU system ikke er installeret. Her kan enheden fx hænges om halsen på læreren og bruges som en personlig mikrofon til gavn for den hørehæmmede elev.

X40 Transceiver skifter automatisk mikrofonindstilling afhængigt af, om enheden ligger på bordet eller bæres rundt om halsen.



Auracast™ ordmærket og logoer er varemærker tilhørende Bluetooth SIG. Enhver brug af sådanne mærker foregår under licens til Phonic Ear. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

* Find information om kompatibilitet på www.phonicear.dk



Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530
www.phonicear.dk
mail@phonicear.dk

X40 Transceiver 4.0



Radiotransmission	Bluetooth Low Energy 2,4 GHz, Audinor proprietær RF, 1 Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Trådløs opkobling til modtagere	Til kompatible høreapparater og hovedtelefoner*
Trådløs opkobling	T20 Transmitter (lærermikrofon) T10 Transmitter (elevmikrofon) T50 Transmitter (mediasender)
Rækkevidde	Op til 20 meter
Mikrofonindstillinger	Omni, retningsbestemt og mute
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Polymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	Op til 2 timer
Batterilevetid	12 timer
Lydindgang 1	Linjeindgang: Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Lydindgang 2	Mikrofonindgang: 4-polet 3,5 mm jackstik CTIA standard
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

Pakkens indhold (90060128)

X40 Transceiver med halssnor og sandfarvet silikonecover
Usb-ladekabel med magnetisk stik
Audiokabel med magnetisk stik og 3,5 mm jackstik

Filttaske lille
Brugervejledning

Tilbehør



90060138
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik



90060143
Strømforsyning
til usb-lade-
kabel



90060139
Audiokabel
med magnetisk
stik og 3,5 mm
jackstik



90060137
Halssnor



90060131
Filttaske lille



90060140
Silikonecover
i sandfarve



90060141
Silikonecover
i grå



90060155
C20 Charger 4.0