

S20 og S40 Speaker 4.0



Højtalere

S20 og S40 Speaker 4.0 er højttalere designet til EDU system 4.0, der er et sound field lydsystem, som anvendes til undervisning, foredrag og lignende.

EDU system 4.0 forbedrer lydmiljøet og dermed også læringsmiljøet for alle i undervisningslokalet. Lydsystemet kan sammensættes efter behov og kombineres med op til to lærermikrofoner og et valgfrit antal elevmikrofoner, R20 Neckloops og X40 Transceivers samt et passende antal højttalere.

S20 Speaker 4.0 er en elegant og transportabel højttaler, optimeret til professionel lyd gengivelse i lokaler op til 60 m². Højttaleren er ideel til fleksible installationer, hvor mobilitet og lyd kvalitet er afgørende.

S40 Speaker 4.0 er en stationær højttaler, designet til at levere fyldig og balanceret lyd i lokaler op til 80 m². Højttaleren er perfekt til permanente installationer, hvor stabilitet og ydeevne er i fokus.

Begge højttalere kan kombineres med X40 Transceivers, som gør det muligt at streamme lyd direkte til kompatible høreapparater eller kompatible enheder med Auracast™, fx kompatible hovedtelefoner og høreapparater*.

EDU-systemet understøtter brug af flere højttalere på én gang, hvilket gør det nemt at udvide lydoplevelsen til større lokaler.

Højttalerne er udviklet specifikt til indendørs miljøer, hvor lyd kvalitet og æstetik er i fokus.



* Find information om kompatibilitet på www.phonicear.dk



Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530
www.phonicear.dk
mail@phonicear.dk

S20 Speaker 4.0



Radiotransmission	Audior proprietær RF, 2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvensstyring
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Rækkevidde	Op til 20 meter (indendørs)
Dækningsområde	Op til 60 m²
Batteri	Genopladeligt Li-ion 12 V/3.000mAh, 5 V/6.800mAh
Opladningstid	Op til 3 timer
Batterilevetid	Op til 50 timer
Lydindgang	3,5 mm stereo jackstik
Lydudgang	3,5 mm stereo jackstik (linjeudgang)
Strømforsyning	12,6 V, 1A
Mål uden fod (hxbxd)	30,0 x 12,6 x 10,3 cm
Højde med fod	36,5 cm
Vægt	2,5 kg
Materialer	MDF, finer og stål

S40 Speaker 4.0



Radiotransmission	Audior proprietær RF, 2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvensstyring
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Rækkevidde	Op til 20 meter (indendørs)
Dækningsområde	Op til 80 m²
Lydindgang	3,5 mm stereo jackstik
Lydudgang	3,5 mm stereo jackstik (linjeudgang)
Strømforsyning	2 V DC/2000 mA
Mål uden fod (hxbxd)	43,4 x 12,5 x 10,3 cm
Mål med fod (hxbxd)	45 x 26 x 26 cm
Vægt	3,6 kg
Materialer	MDF og finer

S20 Speaker pakkens indhold (90060152)

S20 Speaker 4.0

Strømforsyning

Filthætte

Brugervejledning

S40 Speaker pakkens indhold (90060151)

S40 Speaker 4.0

Strømforsyning

Brugervejledning

S20 Speaker tilbehør



90060161
Filthætte til
S20 Speaker



90060165
Strømforsyning



90060166
Strømforsyning



90060168
Vægbeslag
VESA standard



90060169
Vægbeslag VESA
fleksibel arm