

T50 Transmitter 4.0



Mediesender

T50 Transmitter 4.0 er en mediesender, der indgår i EDU system 4.0, der er et sound field lydsystem, som anvendes til undervisning, foredrag og lignende.

EDU system 4.0 forbedrer lydmiljøet og dermed også læringsmiljøet for alle i undervisningslokalet.

Mediesenderen kan nemt tilsluttes eksterne lydkilder, fx en interaktiv tavle, medieafspiller eller computer. Lyden sendes derefter trådløst til alle højttalere, X40 Transceivers og R20 Neckloops i EDU-systemet.

Mediesenderen kan tilsluttes én lydkilde ad gangen, men kan nemt flyttes og benyttes mellem flere forskellige lydkilder.

Så længe T50 Transmitter registrerer et lydsignal fra en lydkilde sendes lyden videre. Når den ikke længere registrerer et lydsignal, stopper den med at sende.

* Find information om kompatibilitet på www.phonicear.dk/sound-field/produkter



Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530
www.phonicear.dk
mail@phonicear.dk

T50 Transmitter 4.0



Radiotransmission	Audinor proprietær RF, 2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Rækkevidde	Op til 20 meter
Lydingang	Jackstik til audiokabel med 4-polet 3,5 mm jack- til RCA-stik
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

Pakkens indhold (90060133)

T50 Transmitter 4.0 med gråt silikonecover

Audiokabel med 4-polet 3,5 mm jack- til RCA-stik

Usb-ladekabel med magnetisk stik

Strømforsyning til usb-ladekabel

Brugervejledning

Tilbehør



90060138
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik



90060143
Strømforsyning
til usb-lade-
kabel



90060175
Audiokabel
med 4-polet
3,5 mm jack-
til RCA-stik



90060131
Filttaske lille



90060140
Silikonecover
i sandfarve



90060141
Silikonecover
i grå