

R20 Neckloop 4.0



Modtager

R20 Neckloop 4.0 er en modtager, der indgår i EDU system 4.0, der er et sound field lydsystem, som anvendes til undervisning, foredrag og lignende.

EDU system 4.0 forbedrer lydmiljøet og dermed også læringsmiljøet for alle i undervisningslokalet.

R20 Neckloop modtager lyden fra alle sendere i EDU-systemet og kan enten bruges med hovedtelefoner eller en halstelesynge.

Har eleven ikke kompatible høreapparater eller hovedtelefoner, som muliggør direkte streaming af lyd fra X40 Transceiver, så kan R20 Neckloop anvendes som modtager, så længe høreapparaterne har telespole. Alternativt kan R20 Neckloop bruges sammen med et sæt hovedtelefoner.



R20 Neckloop 4.0



Radiotransmission	Audinor proprietær RF, 2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Feltstyrke	12 dB re. 400 mA/m, IEC 118-4
Rækkevidde	Op til 20 meter
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Polymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	Op til 2 timer
Batterilevetid	14 timer
Lydudgang	3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

Pakkens indhold (90060153)

R20 Neckloop 4.0 med halsteleslynge

Brugervejledning

Tilbehør



890-88-633-00
Standard
hovedtelefon



90060137
Halssnor



90060143
Strømforsyning
til usb-lade-
kabel



90060138
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik
til en enhed



90060140
Silikonecover
i sandfarve



90060141
Silikonecover
i grå



90060131
Filttaske til
to enheder



90060155
C20 Charger 4.0
ladekuffert til
20 enheder