

PocketVib Pro

Puzzle Pro trådløs vibrator



Beskrivelse

PocketVib Pro er Puzzle Pro systemets trådløse vibrator og alarmmodtager. PocketVib Pro modtager alarmsignaler fra Puzzle Pro systemets alarmsendere Detect Pro, Detect Door Pro og/eller Observer Pro.

Når en alarm fra én af Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Detect Door Pro modtages, vibrerer PocketVib Pro, lysrammen lyser, og en melodi afspilles.

PocketVib Pro har display, hvor man kan se de enkelte alarmsignaler og alarmhistorik.

Hver alarm gengives med sit eget unikke vibrationsmønster, eget unikke symbol i displayet og lysindikation i urets lysramme, hvilket gør det nemmere at skelne mellem forskellige alarmsignaler.

Specifikationer



Signaloverførsel	FM (433,92 MHz)
Rækkevidde	Op til 75 meter
Antal samkoblede enheder	Ubegrænset
Antal kanaler	Ubegrænset
Strømforsyning	2100mA 5V micro usb
Batteri	Genopladeligt litiumbatteri
Batterikapacitet	Op til 72 timer
Output	Vibration, lys, lyd og ikon på display
Volumenkontrol	Ja
Display	Ja. 8 forskellige ikoner og farver
Vibration	Ja. 16 forskellige vibrationsmønstre
Akustisk alarm	Ja
Visuel alarm	Ja
Ur	Ja
Mål (H x B x D)	25 x 87 x 49 mm
Farve	Hvid (standard Panel RAL 9016)
Materiale	ABS plast

Tilbehør (købes separat)



Charger for PocketVib Pro

Ladestation til opladning af PocketVib Pro samt tilslutning af sensorer og sengebunds- eller pudevibrator



Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530
www.phonicear.dk
mail@phonicear.dk